



Extruder welding machine

دستگاه جوش اکسترودر



www.ariankhak.com

گروه آریخ خاک ایرانیان

گروه آریخ خاک ایرانیان

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان جهان آرا، خیابان اشک شهر، خیابان ۲۷، پلاک ۶۷، طبقه سوم، واحد ۵

کد پستی: ۱۴۳۸۸-۹۵۳۸۸

تلفن: ۰۲۱۸۸۰۰۹۸۶۱ و ۰۹۱۲۰۲۰۴۹۵۲۰۲۱۸۸۰۰۹۸۶۱ فکس: ۰۲۱۸۸۰۰۹۸۶۱

Email: info@ariankhak.com

www.ariankhak.com

آرین خاک ایرانیان

دستگاه جوش اکسترودر آرین خاک ایرانیان دستگاهی است که به صورت دستی برای ترمیم جوش و اتصالات لوله پلی اتیلنی مورد استفاده قرار می گیرد، این نوع دستگاه جوش در اندازه های مختلف تولید می شود. دستگاه جوش اکسترودر همانند نوع مفتولی به منظور سافت مخازن و تانکر های پلی اتیلنی، اتصال ورق های پلیمری و ژئوممبران ها کاربرد دارد و بر خلاف نوع مفتولی، در این دستگاه تغذیه توسط پرانول های ریخته شده درون قیف دستگاه تامین می شود.



دستور العمل

۱. دوشاخه را به برق مستقیم شهر و یا ژنراتور که دارای فرجی ۲/۵ کیلووات باشد متصل نمایید.
۲. صفحه دیجیتال عددی را نشان خواهد داد که با گرم شدن ماردون این عدد به بالا حرکت می کند برای تنظیم دمای ماردون کلید set را فشار داده و عدد تنظیمی را مشاهده کنید جهت تغییر عدد روی دیجیتال با دکمه UP و یا DOWN تغییرات را اعمال نمایید.

۳. دریل و ماردون تا زمانی که درجه به مد مجاز نرسد به هیچ وجه روشن نخواهد شد هر زمان چراغ چشمک زن ثابت شد دستگاه روشن خواهد شد.

۴ در کنار باکس مشکی رنگ کلیدی تعبیه شده که برای روشن شدن دمنده می باشد این کلید دارای ۲ متغیر کند و تند می باشد.

۵. کلید ولومی که بر روی باکس مشکی تعبیه شده جهت تغییر دمای دمنده می باشد که از ۵۵ درجه تا ۳۵۵ درجه قابل تغییر است.



خاموش

روشن



هدف این مجموعه عرضه دستگاه با سود کم و کارایی بالا و جذب بیشتر شما مشتریان عزیز می باشد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.



EXTRUDER

مشخصات فنی

مشخصات موتور	مدل کرون ۱۱۰۰ وات
آمپر	۷ آمپر
موتور	۱۱۰۰ وات
کنترل دما	۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد
کنترل سرعت	دارد
فشار فک	ندارد
وزن دستگاه	مدود ۴ کیلو گرم
نمایشگر	دیجیتالی



نحوه نگه داری دستگاه

پس از اتمام کار دستگاه را تمیزکرده و غلتک های پرفشوی وکشیوی ریل را اسپری چرب و

از کار کردن با دستگاه در موارد زیل خود داری شود

. نوسانات برق

. رطوبت و قیس بودن ممل



نحوه گارانتی

دستگاه جوش اکسترودر دارای ۱ سال گارانتی می باشد.

مواردی که شامل گارانتی نمی شود

. آتش سوزی دستگاه

. افتادن و شکستگی دستگاه

. اتصال به برق سه فاز